

# CarryMaster som nödfläkt

CarryMastern går att använda som nödfläkt i de situationer då man vill snabbt ersätta befintlig ventilation.

1. Ställ upp CarryMastern på ett stadigt underlag, anslut följande:
  - a. Plastslangen (1), trä på förminskningsstosen och fixera med slangklämman
  - b. Filterslangen (2), trä på stosen och fixera med slangklämman
2. Anslut plastslangen till den aktuella inloppet
3. Se till att tempgivaren (3) är placerad 1,5m över över golv. Den får inte vara i luftströmmen från filterslangen
4. Anslut CarryMastern till ett uttag.

